


# HV-P24

## モバイル 24V 電源

### 使用方法

- 裏面電池収納カバーを開け電池の向きを確認し、単 3 電池を 3 本入れてください。
- 使用する機器 (24V) を各端子に繋げてください。
- 電源スイッチを ON にして下さい。
- 使用後は電源スイッチを OFF にして下さい。



電源	単 3 電池 × 3
出力電圧	DC24V ±5%
出力電流	合計 200mA
外寸法	縦 76 × 横 135 × 高さ 52
使用周囲温度	5 ~ 60°C (ただし、凍結、結露しないこと)
使用周囲湿度	25 ~ 85%RH
質量	160g (電池含まず)

⚠ 注意	
爆発により稀に軽度の傷害の恐れがあります。 引火性、爆発性ガスのある所では使用しないでください。	⊘
異なる種類・残量の電池を同時に使用しないでください。	
感電により軽度の傷害が稀に起こる恐れがあります。 通電中は端子に触らないでください。	⚠
感電、発火、機器の故障が稀に起こる恐れがあります。 分解、改造、修理したり、内部に触らないでください。	⚡
モーター等、動力での使用はしないでください。	
長期間保管する場合は電池を外してから保管してください。	
合計 200mA 以下で使用してください。	!
日本国内で使用してください。	
空輸の際は電池を外してください。	